

MONTERINGSANVISNING FOR PÅKJØRINGSBESKYTTELSE

I leveransen inngår:

Påkjøringsbeskyttelse	1 st
Skrue MRT-TT M4x12	7 st

For montering behøves følgende verktøy:

Skrutrekker T20

Montering

1. Pass inn påkjøringsbeskyttelsens tre fliker i sporene på karmen og heft fast.
2. Fest påkjøringsbeskyttelsen med medfølgende skruer i hålene på karmen.

