



# Montering av nærværssensor på ståldør

For nærværssensorer av typen Eye-tech/4Safe og Flatscan skal det lages hull til kabeltrekking i monteringsplaten. Figur 1 viser hullplassering for henholdsvis Eye-tech/4Safe (a) og Flatscan (b).

Hvis døren er bestilt som klargjort for nærværssensor, plasserer du uttaket i dørbladet som vist på figur 2. Uttaket skal ha samme avstand fra for-/bakkant og overkant av dørbladet uansett om det er plassert på anslags- og/eller hengselsiden, og enten det er et aktivt eller passivt dørblad.



Figur 1. Plassering av hull i monteringsplate.



Figur 2. Uttak i dørblad.